

Guida all'uso ANALOG (HK-W)

CASIO®

- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

[Modelli 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Per impostare l'ora

Estrarre la corona. Regolare le lancette girando la corona. Reinserire la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.



Corona

[Modelli 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

Per impostare l'ora

1. Quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12, estrarre la corona per fermare la lancetta.
2. Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti oltre l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportare le lancette indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
3. Reinserrare la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.



[Modelli 1782, 4328, 4747]

Corona

[Modelli 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

Per impostare l'ora

1. Quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto per fermare la lancetta.
2. Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti oltre l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportare le lancette indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
3. Reinserrare la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Primo scatto
(impostazione del giorno del mese)Corona
(posizione normale)Secondo scatto
(impostazione dell'ora)

[Modello 4746]

Corona
(posizione normale)Primo scatto
(impostazione del giorno del mese)

Per impostare il giorno del mese

- Evitare di impostare il giorno del mese e il giorno della settimana fra le 8:00 di sera e le 2:00 del mattino. Altrimenti, l'indicazione del giorno del mese potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo.
1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
 2. Impostare il giorno del mese girando la corona.
 3. Reinserrare la corona nella posizione normale.

[Modelli 709, 1333, 1347, 3716]

Per impostare l'ora

1. Quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto per fermare la lancetta.
2. Regolare le lancette girando la corona. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti oltre l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportare le lancette indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
3. Reinserrare la corona in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Primo scatto
(impostazione del giorno del mese, giorno della settimana)Corona
(posizione normale)Secondo scatto
(impostazione dell'ora)

Per impostare il giorno del mese e il giorno della settimana

- Evitare di impostare il giorno del mese e il giorno della settimana fra le 8:00 di sera e le 4:00 del mattino. Altrimenti, l'indicazione del giorno del mese e del giorno della settimana potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo.
1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
 2. Impostare il giorno del mese girando la corona in senso antiorario.
 3. Impostare il giorno della settimana girando la corona in senso orario. Verificare che sia selezionata la lingua corretta (Inglese o Spagnolo).
 4. Reinserrare la corona nella posizione normale.

[Giorni della settimana]

Inglese	Spagnolo
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti. Dopo un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti. Essa indica il tempo trascorso.



Lunetta di tempo trascorso

- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona girandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.

